

Інструкція

Створення списку улюблених каналів (Favorites) в тюнерах, що підтримують послугу супутникового ТБ

Налаштування списку улюблених каналів в тюнерах Strong 7700, Strong 7707, Strong 7710

Увійдіть в меню, натиснувши кнопку «**MENU**» на пульті дистанційного управління. Увійдіть до розділу **ТБ**, потім у підрозділ **Всі канали**. У загальному списку каналів необхідно відмітити улюблені канали. Послідовно виділяйте їх курсором і натискайте червону кнопку на пульті. Навпроти відміченого каналу з'являється символ-сердечко. Для збереження змін ніяких додаткових дій не потрібно.

Для того, щоб видалити канали зі списку улюблених, необхідно увійти в **Меню** ->**ТБ** -> **Улюблені** і зняти відмітки з каналів, натискаючи червону кнопку на пульті дистанційного управління. Для збереження змін ніякі додаткові дії не потрібні. Навпроти обраних каналів у списку каналів символ-сердечко зникне.

Щоб відкрити список улюблених каналів необхідно натиснути на пульті кнопку «**FAV**» або зайти в **Меню** -> **ТБ** -> **Улюблені**.

Посилання на повний текст інструкцій користувача до тюнерів:

[Strong 7700](#)

[Strong 7707](#)

[Strong 7710](#)