

Інструкція

Створення списку улюблених каналів (Favorites) в тюнерах, що підтримують послугу супутникового ТВ

Налаштування списку улюблених каналів в тюнерах Strong 7711 та Samsung SMT-S 5320

Увійдіть в меню, натиснувши кнопку «MENU» на пульті дистанційного керування. Увійдіть до розділу **Настроювання** -> **Настроювання користувача**-> **Редагувати улюблені**. У списку всіх каналів оберіть улюблені канали, натискаючи кнопку «OK» на пульті. Натисніть на пульті кнопку синього кольору для збереження інформації та вийдіть з меню.

Щоб видалити канал зі списку улюблених, необхідно увійти до розділу **Настроювання** -> **Настроювання користувача**-> **Редагувати улюблені**, зняти відмітки з каналів кнопкою «OK» і зберегти інформацію, натиснувши синю кнопку.

Щоб відкрити список улюблених каналів, необхідно увійти в **Меню** -> **ТВ канали** -> **Список улюблених**, або натиснути на пульті кнопку «FAV» (для тюнера SRT 7711) або кнопку синього кольору (для тюнера Самсунг SMT-S 5320).

Посилання на повний текст інструкцій користувача до тюнерів:

[Strong 7711](#)

[Samsung SMT-S 5320](#)