










Інструкція з підключення обладнання



1.	Розпакуйте коробку.	
2.	Перевірте комплектацію :	
	<ul style="list-style-type: none">цифровий ресивер;	
	<ul style="list-style-type: none">кабель для підключення ресивера до телевізора. В комплект входить 2 кабелі типу RCA (1 шт) та HDMI (1 шт)	
	<ul style="list-style-type: none">пульт дистанційного управління з елементами живлення.	
3.	Підключіть ресивер до телевізора за допомогою кабелю з'єднання. Ми рекомендуємо: <ul style="list-style-type: none">підключення за допомогою RCA-кабелю для SD-телевізора;підключення за допомогою HDMI-кабелю для HD-телевізора. (HD телевізори мають на панелі відповідний знак)	
4.	Вставте елементи живлення в пульт дистанційного управління.	
5.	Від'єднайте кабель супутникової антени від Вашого поточного ТВ-тюнера та під'єднайте його до ТВ-тюнера Viasat в роз'єм LNB IN.	
6.	Підключіть ресивер до електромережі за допомогою блоку живлення та увімкніть його.	
7.	У меню телевізора оберіть джерело сигналу відповідно до того, в який роз'єм у вас підключений кабель тюнера.	
8.	Зателефонуйте на лінію активації - 050 117 90 75 або за номерами Служби Підтримки. Для активації послуги підготуйте: <ul style="list-style-type: none">номер договору (Особистий рахунок – 10 цифр, починається на "00", знаходиться в квитанції для сплати за надання послуг Viasat)серійний номер тюнера (16 цифр, знаходиться на задній панелі тюнера під штрих-кодом)номер телефону, на який Ви отримали SMS про доставку тюнера від Нової пошти	

Якщо у Вас виникли труднощі під час підключення ресивера Viasat, звертайтеся до цілодобової Служби сервісної підтримки Viasat за одним з номерів:

044 401 04 04

093 177 17 77

050 117 90 60

067 351 04 04